

10 Fragen und Antworten für Ihre ‚Heizwende‘ mit **THEMA NT**

1. Wo kann ich das Modell **THEMA NT** von HM Heizkörper kaufen?

⇒ Über Onlineshops – einfach googeln – oder bei einem Handwerksbetrieb (dem/der Installateur:in) Ihres Vertrauens.

2. Sind **THEMA NT** Heizkörper für meine Räumlichkeiten geeignet?

⇒ Das ist die entscheidende Frage, die von einigen wenigen Kriterien abhängt. Um von den Effizienzvorteilen der THEMA NT Serie schnell zu profitieren, empfiehlt sich an dieser Stelle ein offenes Vorgespräch mit dem Installateur oder der Installateurin Ihres Vertrauens.

3. Wer installiert die Heizkörper?

⇒ Der Handwerksbetrieb Ihres Vertrauens. Die **Montage ist einfach**, trotzdem sollten hier immer Profis beauftragt werden. Kostenseitig profitieren Sie als Kundschaft – gerade im Vergleich mit dem Thema ‚Fußbodenheizung‘ – extrem, zumal die anfallende Arbeitszeit dank der HM ‚Klick-Montage‘ sehr gering bleibt.

⇒ **Fakt:** Die neuen Heizkörper können **ohne Umbaumaßnahmen** an die bestehenden Rohrsysteme angeschlossen werden. Einzige Voraussetzung: Innerhalb von 3 Metern muss eine Steckdose erreichbar sein.

4. Wie viel Strom verbraucht der Heizkörper?

⇒ Weniger als eine **LED**.

5. Kann ich den Heizkörper auch mit herkömmlichen Heizsystemen nutzen?

⇒ Die **THEMA NT** Modelle sind zwar Wärmepumpenheizkörper, aber als solche – **das ist der Clou** – NICHT NUR mit Wärmepumpen, sondern auch mit allen herkömmlichen Systemen (Öl, Gas, Pellets, Fotovoltaik) kompatibel. Voraussetzung ist, dass die Vorlauftemperatur von 55° nicht überschritten wird. **Ganz wichtig:** Sie können also jetzt schon Ihren Heizkörper wechseln und dann – zu einem späteren Zeitpunkt – immer noch auf eine (dann vorgeschaltete) Wärmepumpe umsteigen. Dieser Umstieg ist mit alten Heizkörpern nicht möglich.

6. Sammelt sich Staub im Heizkörper und wie kann dieser gereinigt werden?

⇒ Für die Reinigung des Stahlheizkörpers sind milde Reinigungsmittel zu verwenden.

⇒ **WICHTIG:**

- Das Reinigungstuch muss immer im angefeuchteten Zustand verwendet werden, um eine mögliche Schädigung der Lüftereinheit durch Wasser zu vermeiden.
- Für die Reinigung der Lüftereinheit ist ein haushaltsüblicher Staubsauger mit z. B. einer Fugen- oder Bürstendüse zu verwenden. Die Lüftereinheit muss hierfür nicht demontiert werden, jedoch ist das Steckernetzteil während der Reinigung von der Netzversorgung zu trennen. **Ein insgesamt absolut einfacher und schnell zu erledigender Reinigungsprozess.**
- Empfohlen wird eine regelmäßige Reinigung der Lüftereinheit alle 6 Monate.

7. Wie leise ist der Heizkörper im Betrieb? Klare Antwort: sehr leise!

⇒ Bei einem Standardheizkörper mit 1 Meter Länge:

- Komfortmodus: 25,2 dB | Geräuschpegel ‚Bibliothek‘
- Boostmodus: 43,0 dB | Geräuschpegel ‚Wald‘

8. Brauche ich zwingend eine Steckdose?

⇒ **Ja!** Zu Ihrer Erleichterung sind **THEMA NT** Modelle mit einem langen Kabel (3 Metern) ausgestattet.

9. Kann ich meine bestehenden HM Heizkörper mit Lüftern nachrüsten?

⇒ Aktuell noch nicht, aber es ist geplant für HM Heizkörper **ab Baujahr 2015**.

⇒ **Wichtig:** Auch eine Nachrüstung sollte immer durch Profis umgesetzt werden. Ob sicherheits- oder kostenseitig: Mittel- bis langfristig zahlt sich handwerkliche Kompetenz immer aus.

10. Auf welche Garantiebedingungen kann ich mich verlassen? Klar und fair!

⇒ Der Einsatzbereich des HM Heizkörpers umfasst geschlossene und ständig gefüllte Warmwasseranlagen, die fachkundig unter Beachtung der VDI-Richtlinien 2035 installiert sind und bei denen die Betriebsbedingungen von max. 6 bzw. 10 bar Betriebsdruck und max. 110 °C Betriebstemperatur eingehalten werden. HM verweist auf die Einsatzmöglichkeiten und Einsatzgrenzen entsprechend dem BDH-Informationsblatt Nr. 7. Zu beachten ist, dass HM Heizkörper sorgfältig zu transportieren und vor schädlichen Einflüssen auf der Baustelle zu schützen sind. Sie müssen in trockenen, chemisch und physikalisch unbelasteten Räumen gelagert werden. Bei Einhaltung der Garantiebedingungen, die jederzeit im Internet unter www.hm-heizkoerper.de eingesehen und abgerufen werden können, gewährt die HM Heizkörper GmbH Heating Technology bei Kauf innerhalb Deutschlands auf Dichtigkeit und Oberflächenbeschichtung der HM Heizkörper **5 Jahre und auf Elektrokomponenten 2 Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.**

Der Garantieanspruch muss innerhalb des Garantiezeitraums schriftlich gegenüber der HM Heizkörper GmbH Heating Technology | Wachstedter Straße 13 | 37351 Dingelstädt | info@hm-heating.de oder gegenüber dem Händler oder der Händlerin durch den Garantiennehmer oder die Garantiennehmerin geltend gemacht werden. Bei Einhaltung der vollständigen Garantiebedingungen gewährt die HM Heizkörper GmbH Heating Technology nach eigener Wahl den Ersatz des Garantieprodukts durch ein identisches oder gleichwertiges Produkt (Austauschprodukt). Sofern die HM Heizkörper GmbH Heating Technology und der Kunde oder die Kundin nichts anderes vereinbaren, ist der Kunde oder die Kundin verpflichtet, das Austauschprodukt bei der HM Heizkörper GmbH Heating Technology oder einem durch die HM Heizkörper GmbH Heating Technology bestimmten Händler oder Händlerin abzuholen. Darüber hinausgehende Leistungen sind nicht Gegenstand der Garantie, insbesondere übernimmt die HM Heizkörper GmbH Heating Technology aufgrund der Garantie keine Kosten für sonstige Schäden, die durch oder aufgrund des mangelhaften Produkts entstanden sind, wie beispielhaft Einbau-/Ausbaukosten und Transportkosten oder Schäden an sonstigen Sachen des Garantiennehmers. Die gesetzlichen Ansprüche des Garantiennehmers (z.B. aus dem Kaufvertrag) werden durch diese Garantie nicht berührt bzw. werden hierdurch nicht eingeschränkt.

Einfach mal
heiße Luft
rauslassen ...

Neuer HM Heizkörper für
sinnvolles Modernisieren
und Umrüsten.



Neuer **„Sheriff“**
im Sattel.

Jetzt raus aus dem
„Wild-West-Chaos“
beim Heizen.

